

最終更新日 H24.10.24
改修技術 No. 15102203

性能分野	高齢者対応																			
大分類	高齢者対応																			
中分類	専用部分のバリアフリー化/水廻りの設備改修																			
技術の名称	トイレの改修																			
改修技術の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレは、立ち座りの負担が少なくなるよう、安全かつ使いやすい腰掛け便器に改修する。 ・出入口の建具のとってや引手が開閉しやすいものになっているか、腰掛け式の便器を設置しているか、立ち座りの補助のために必要な手すりが十分な強度で取り付けられているかなどに留意して改修する。 ・なお、現に心身機能の低下した高齢者が居住する住宅の場合には、介助者や介助用の機器の利用なども配慮することが望ましい。 																			
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">改修事例</td> <td style="text-align: center;">施工手順</td> <td style="text-align: center;">手すり施工手順</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">給水管 取り外し</td> <td style="text-align: center;">手すり下地確認</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">既存便器の取り外し</td> <td style="text-align: center;">手すり下地設置</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">新規腰掛け便器据付</td> <td style="text-align: center;">壁仕上げ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">給排水管接続</td> <td style="text-align: center;">手すり取り付け</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">電源ほか、取り合い調整、本据付</td> <td></td> </tr> </table> <p>・和式便器から腰掛け便器に、部屋の大きさを変えずにリフォーム対応ができるコンパクト便器もある。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">従前</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">⇒</td> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">改良</p> </td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">従前</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">⇒</td> <td style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">改良</p> </td> </tr> </table> <p>(この例では、手すりが設置されていないが、利用者の状況等により手すりを適切に設置することが望ましい。)</p> <p style="text-align: right;">(出典：(一社)リビングアメニティ協会)</p>	改修事例	施工手順	手すり施工手順		給水管 取り外し	手すり下地確認	既存便器の取り外し	手すり下地設置	新規腰掛け便器据付	壁仕上げ	給排水管接続	手すり取り付け	電源ほか、取り合い調整、本据付		 <p style="text-align: center;">従前</p>	⇒	 <p style="text-align: center;">改良</p>	 <p style="text-align: center;">従前</p>	⇒
改修事例	施工手順	手すり施工手順																		
	給水管 取り外し	手すり下地確認																		
	既存便器の取り外し	手すり下地設置																		
	新規腰掛け便器据付	壁仕上げ																		
	給排水管接続	手すり取り付け																		
	電源ほか、取り合い調整、本据付																			
 <p style="text-align: center;">従前</p>	⇒	 <p style="text-align: center;">改良</p>																		
 <p style="text-align: center;">従前</p>	⇒	 <p style="text-align: center;">改良</p>																		

